



取付方法

1. スライドロックを引き出してWCケースをドアに差込みます。
2. 室外側ノブの表示板を回転させて、表示窓を青にします。表示窓を上にして、ドアに取付けます。
3. 芯出しのために、ノブを動かして調子の良いところで木ネジで座を固定します。
4. ラッチボルトに合わせてストライクを取付けます。

芯出し方法

上下、または左右に木ネジのあるものは、片側だけをいっぺんに締めるのではなく、ノブを回し、良く動く事を確認しながら、上をある程度締めたら下へ、また上へと、交互に締付けて下さい。

この度は、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。
製品を正しくご使用いただくために、下記の注意事項を良くお読み下さい。

⚠ 注意 (危険防止のために)

1. ストライクの穴に指を入れたり、触れないで下さい。
指を切ったりケガをする恐れがあります。
2. ノブにぶら下がったり、足場にしたり、物を掛けたりしないで下さい。
危険ですし、ドアロックが正常に機能しなくなる恐れがあります。

お手入れの方法

汚れ落としには、薄めた中性洗剤をご使用下さい。
トイレ洗剤や薬品は使用しないで下さい。

品番	DC-4	
シリーズ名	ハイスWC錠	
主な材質	ノブ・座	ステンレス
	WCケース	亜鉛ダイカスト
仕上	ノブ・座	ヘアライン
	WCケース	クロームメッキ