



## 取付方法

1. ラッチ本体をドアに差込み、木ネジで固定します。
2. 室外側ノブをドアに差込みます。
3. 室外側座をドアに当てがい、内側ノブを右に回しながら取付けます。
4. 芯出しのために、両側のノブを動かして調子の良いところでノブ固定ネジを締、付け木ネジで座を固定します。
5. ラッチボルトに合わせてストライクを取付けます。

### 芯出し方法

上下、または左右に木ネジのあるものは、片側だけをいっぺんに締めるのではなく、ノブを回し、良く動くことを確認しながら、上をある程度締めたら下へ、また上へと、交互に締付けて下さい。

## 注意

ノブやハンドルを交換するときには、  
①ラッチ本体も必ず交換して下さい。

この度は、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。  
製品を正しくご使用いただくために、下記の注意事項を良くお読み下さい。

### ⚠ 注意 (危険防止のために)

1. ストライクの穴に指を入れたり、触れないで下さい。  
指を切ったりケガをする恐れがあります。
2. ノブにぶら下がったり、足場にしたり、物を掛けたりしないで下さい。  
危険ですし、ドアロックが正常に機能しなくなる恐れがあります。

## お手入れの方法

汚れ落としには、薄めた中性洗剤をご使用下さい。

トイレ洗剤や薬品は使用しないで下さい。

品番	DA-1
シリーズ名	ホーム空錠
主な材質	ノブ・座 亜鉛ダイカスト
	ラッチ プレス鋼板
仕上	ノブ・座 クロームメッキ