



取付方法

1. ラッチ本体をドアに差込み、木ネジで固定します。
2. 片方のハンドルに角芯を差込んでから、ドアに差込みます。
3. 反対側のハンドルをドアに取付けます。
4. 芯出しのために、両側のハンドルを動かして調子の良いところで木ネジで座を固定します。
5. ラッチボルトに合わせてストライクを取付けます。

芯出し方法

上下、または左右に木ネジのあるものは、片側だけをいっぺんに締めるのではなく、レバーを回し、良く動くことを確認しながら、上をある程度締めたら下へ、また上へと、順々に締付けて下さい。

注意

ノブやハンドルを交換するときには、
①ラッチ本体も必ず交換して下さい。

この度は、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。
製品を正しくご使用いただくために、下記の注意事項を良くお読み下さい。

⚠ 注意 (危険防止のために)

1. ストライクの穴に指を入れたり、触れないで下さい。
指を切ったりケガをする恐れがあります。
2. ノブにぶら下がったり、足場にしたり、物を掛けたりしないで下さい。
危険ですし、ドアロックが正常に機能しなくなる恐れがあります。

お手入れの方法

汚れ落としには、薄めた中性洗剤をご使用下さい。
トイレ洗剤や薬品は使用しないで下さい。

品番	DE-1
シリーズ名	ホームレバー空錠
主な材質	ハンドル・座 亜鉛ダイカスト
	ラッチ プレス鋼板
仕上	ハンドル・座 メッキクリア