



取付方法

1. ラッチ本体をドアに差込み、木ネジで固定します。
2. コイン溝を縦にして角芯を差込み、室外側ハンドルをドアに差込みます。
3. サムターンを縦にしてから、室内側ハンドルをドアに取付けます。
4. 芯出しのために、両側のハンドルを動かして調子の良いところで木ネジで座を固定します。
5. ラッチボルトに合わせてストライクを取付けます。

芯出し方法

上下、または左右に木ネジのあるものは、片側だけをいっぺんに締めるのではなく、レバーを回し、良く動くことを確認しながら、上をある程度締めたら下へ、また上へと、順々に締付けて下さい。

この度は、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。
製品を正しくご使用いただくために、下記の注意事項を良くお読み下さい。

⚠ 注意 (危険防止のために)

1. ストライクの穴に指を入れたり、触れないで下さい。
指を切ったりケガをする恐れがあります。
2. ノブにぶら下がったり、足場にしたり、物を掛けたりしないで下さい。
危険ですし、ドアロックが正常に機能しなくなる恐れがあります。

お手入れの方法

汚れ落としには、薄めた中性洗剤をご使用下さい。
トイレ洗剤や薬品は使用しないで下さい。

品番	DE-3
シリーズ名	ホームレバー内締錠
主な材質	ハンドル・座 亜鉛ダイカスト
	ラッチ プレス鋼板
仕上	ハンドル・座 メッキクリア