

ハイス（ホーム）WC錠の非常解錠方法（ボールペン等による）

（株）川口技研

施錠したWC錠を室外側から解錠する方法を説明します。

1 施錠した状態	2 表示板を回す。
	 <p>表示板には穴が開いているので、表示シールをボールペンの芯先で破いて表示板を右に回す。</p>
3 表示板を止まるまで回す。（解錠）	4 ドアを開ける。
 <p>表示板を右に止まるまで回す。</p>	