


アルキング網戸のサイズ記号確認方法


※網戸本体脱着可能です。外していただくことで本体サイズの確認ができます。スライドバーの上にサイズ記号の明記があるシールが貼ってあります。下記はイメージになります。



例)




○印字のサイズ記号が確認できます。



【アルキング網戸本体の外し方】


アルキング網戸本体に両手をかけ、図の矢印の方向に引っ張り下レールから少し浮かせて左右どちらかにひねるとアンカープレートからアルキング網戸本体がはずれます。




アルキング網戸ワイド`サイズ`のサイズ記号確認方法

【アルキング網戸ワイド`サイズ`本体の外し方】

アルキング網戸ワイド`サイズ`本体に両手をかけ、図の矢印の方向に引っ張り下レールから少し浮かせて左右どちらかにひねるとアンカープレートからアルキング網戸ワイド`サイズ`本体がはずれます。



※網戸本体脱着可能です。外していただくことで本体サイズの確認ができます。スライドバーの上にサイズ記号の明記があるシールが貼ってあります。下記はイメージになります。




例)

A KW-21 ** *****

○ 印字のサイズ記号が確認できます。

アルキング網戸ワイド`サイズ`
2箇所にサイズ記号の表示があります。



※収納枠のラベル下に
サイズ記号の表示が
あります。

