取付説明書 手すり子付パーツ

ＨＰ－４－Ｓ

4 971771 045568

Tム−0340−01　14.11

KAWAGUCHI GIKEN

【１袋内容】



・取付説明書…1
（本書）

⚠ご注意

※取付けの際には、必ず物干金物本体の取付説明書もご覧ください。

※本製品は手すり子の強度が十分ある事が取付け条件となります。物干金物へ下向きに力をかけた時、手すり子に変形や大きなたわみが生じる場合は取付けしないでください。

※電動ドライバー等での締め過ぎは、手すり子やパーツに無理な力がかかり、曲がりや破損・落下事故の原因となります。ネジ締めの最後は必ず手締めでしっかり締めてください。

●正しく施工していただくために、必ず取付説明書をお読みになり、順番に従ってお取付けください。
●転落事故防止のため、物干金物の説明書にある「取付け高さ」に十分注意して、お取付けください。
●取付けの際は、取付パーツ等の落下に十分ご注意ください。
●非常口、避難ハッチ等の妨げにならない場所にお取付けください。



【取付方法】

表裏の座を手すり子にはさみ込み、物干金物と一緒に六角ボルト２本でしっかり固定してください。

【取付後の点検】

最後に、製品が確実に取付いていることを、必ず確認してください。

株式会社 川口技研

〒333−0844　埼玉県川口市上青木1−14−41　TEL 048−255−5411　FAX 048−255−8228
http://www.kawaguchigiken.co.jp/

取付説明書 手すり子付パーツ

ＨＰ－４－Ｗ

4 971771 045063

Tム−0339−01　14.11

KAWAGUCHI GIKEN

【１袋内容】



・取付説明書…1
（本書）

⚠ご注意

※取付けの際には、必ず物干金物本体の取付説明書もご覧ください。

※本製品は手すり子の強度が十分ある事が取付け条件となります。物干金物へ下向きに力をかけた時、手すり子に変形や大きなたわみが生じる場合は取付けしないでください。

※電動ドライバー等での締め過ぎは、手すり子やパーツに無理な力がかかり、曲がりや破損・落下事故の原因となります。ネジ締めの最後は必ず手締めでしっかり締めてください。

●正しく施工していただくために、必ず取付説明書をお読みになり、順番に従ってお取付けください。
●転落事故防止のため、物干金物の説明書にある「取付け高さ」に十分注意して、お取付けください。
●取付けの際は、取付パーツ等の落下に十分ご注意ください。
●非常口、避難ハッチ等の妨げにならない場所にお取付けください。



【取付方法】

表裏の座を手すり子にはさみ込み、物干金物と一緒に六角ボルト２本でしっかり固定してください。

【取付後の点検】

最後に、製品が確実に取付いていることを、必ず確認してください。

株式会社 川口技研

〒333−0844　埼玉県川口市上青木1−14−41　TEL 048−255−5411　FAX 048−255−8228
http://www.kawaguchigiken.co.jp/

取付説明書 手すり子付パーツ

ＨＰ－４－ＳＴ

4 971771 045575

Tム−0337−01　14.11

KAWAGUCHI GIKEN

【１袋内容】



⚠ご注意

※取付けの際には、必ず物干金物本体の取付説明書もご覧ください。

※本製品は手すり子の強度が十分ある事が取付け条件となります。物干金物へ下向きに力をかけた時、手すり子に変形や大きなたわみが生じる場合は取付けしないでください。

※電動ドライバー等での締め過ぎは、手すり子やパーツに無理な力がかかり、曲がりや破損・落下事故の原因となります。ネジ締めの最後は必ず手締めでしっかり締めてください。

●正しく施工していただくために、必ず取付説明書をお読みになり、順番に従ってお取付けください。
●転落事故防止のため、物干金物の説明書にある「取付け高さ」に十分注意して、お取付けください。
●取付けの際は、取付パーツ等の落下に十分ご注意ください。
●非常口、避難ハッチ等の妨げにならない場所にお取付けください。



【取付方法】

表裏の座を手すり子にはさみ込み、物干金物と一緒に六角ボルト２本でしっかり固定してください。

【取付後の点検】

最後に、製品が確実に取付いていることを、必ず確認してください。

株式会社 川口技研

〒333−0844　埼玉県川口市上青木1−14−41　TEL 048−255−5411　FAX 048−255−8228
http://www.kawaguchigiken.co.jp/

取付説明書 手すり子付パーツ

ＨＰ－４－ＬＢ

4 971771 045070

Tム−0336−01　14.11

KAWAGUCHI GIKEN

【１袋内容】



・取付説明書…1
（本書）

⚠ご注意

※取付けの際には、必ず物干金物本体の取付説明書もご覧ください。

※本製品は手すり子の強度が十分ある事が取付け条件となります。物干金物へ下向きに力をかけた時、手すり子に変形や大きなたわみが生じる場合は取付けしないでください。

※電動ドライバー等での締め過ぎは、手すり子やパーツに無理な力がかかり、曲がりや破損・落下事故の原因となります。ネジ締めの最後は必ず手締めでしっかり締めてください。

●正しく施工していただくために、必ず取付説明書をお読みになり、順番に従ってお取付けください。
●転落事故防止のため、物干金物の説明書にある「取付け高さ」に十分注意して、お取付けください。
●取付けの際は、取付パーツ等の落下に十分ご注意ください。
●非常口、避難ハッチ等の妨げにならない場所にお取付けください。



【取付方法】

表裏の座を手すり子にはさみ込み、物干金物と一緒に六角ボルト２本でしっかり固定してください。

【取付後の点検】

最後に、製品が確実に取付いていることを、必ず確認してください。

株式会社 川口技研

〒333−0844　埼玉県川口市上青木1−14−41　TEL 048−255−5411　FAX 048−255−8228
http://www.kawaguchigiken.co.jp/

取付説明書 手すり子付パーツ

ＨＰ－４－ＤＢ

4 971771 045087

Tム−0338−01　14.11

KAWAGUCHI GIKEN

【１袋内容】



・取付説明書…1
（本書）

⚠ご注意

※取付けの際には、必ず物干金物本体の取付説明書もご覧ください。

※本製品は手すり子の強度が十分ある事が取付け条件となります。物干金物へ下向きに力をかけた時、手すり子に変形や大きなたわみが生じる場合は取付けしないでください。

※電動ドライバー等での締め過ぎは、手すり子やパーツに無理な力がかかり、曲がりや破損・落下事故の原因となります。ネジ締めの最後は必ず手締めでしっかり締めてください。

●正しく施工していただくために、必ず取付説明書をお読みになり、順番に従ってお取付けください。
●転落事故防止のため、物干金物の説明書にある「取付け高さ」に十分注意して、お取付けください。
●取付けの際は、取付パーツ等の落下に十分ご注意ください。
●非常口、避難ハッチ等の妨げにならない場所にお取付けください。



【取付方法】

表裏の座を手すり子にはさみ込み、物干金物と一緒に六角ボルト２本でしっかり固定してください。

【取付後の点検】

最後に、製品が確実に取付いていることを、必ず確認してください。

株式会社 川口技研

〒333−0844　埼玉県川口市上青木1−14−41　TEL 048−255−5411　FAX 048−255−8228
http://www.kawaguchigiken.co.jp/